



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشکده بهداشت

دستور العمل استفاده از خاموش کننده های دستی

هدف : تشریح نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی برای اطفاء حریق

دامنه کاربرد : کلیه خاموش کننده های دستی حریق در دانشکده بهداشت ارومیه

مسئولیت : مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده کلیه کارکنان و دانشجویان است.

روش اجرا

- ۱- فوراً حریق را به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.
- ۲- با حفظ خونسردی کپسول را از پایه آن جدا کرده و آنرا به سمت حریق حمل کنید.
- ۳- در فاصله ۱/۵ متری حریق و پشت به درب خروج قرار بگیرید.
- ۴- ضامن شیر کپسول را بکشید و ریشه آتش را نشانه بگیرید.
- ۵- اهرم را فشار دهید و با حرکت دادن دست به طرفین مواد خاموش کننده را بر روی حریق بپاشید تا حریق خاموش شود.

تهیه کننده:

مهندس رقیه برگ شادی
مسئول آزمایشگاه شیمی و آنالیز دستگاہی

تصویب کننده:

دکتر محمد حاج آقازاده
معاون آموزشی دانشکده بهداشت