

	<p>دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها</p>
	<p>دستورالعمل نحوه کار با کپسول حریق</p>

هدف: تشریح نحوه کار با کپسول حریق

کاربرد: کپسول آتش نشانی وسیله‌ای قابل حمل است که برای کنترل آتش های کوچک استفاده می‌شود.

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

نحوه روشن کردن دستگاه:

در ابتدا باید نوع آتش را تشخیص دهید و سپس کپسول آتش نشانی مناسب با آن را انتخاب کنید. پس از تشخیص نوع آتش و انتخاب کپسول مناسب باید از شارژ کپسول آتش نشانی اطمینان حاصل کنید. سپس مراحل زیر را طی کنید:

۱. ابتدا ضامن کپسول آتش نشانی را بکشید.
۲. سپس در فاصله ی مناسبی از آتش قرار گیرید و سر نازل را به طرف آتش بگیرید. (به نحوی که پشت شما به سمت باد باشد تا حرارت آتش به سمت شما نیاید)
۳. اهرم کپسول آتش نشانی را فشار دهید و به صورت جارو کردن مواد را به سمت آتش بپاشید. فاصله شما تا آتش نباید آنقدر کم باشد که دچار سوختگی شوید و نه آنقدر زیاد باشد تا کپسول کارایی مفید را نداشته باشد.
۴. در این زمان که آتش فرو کش کرد، می توانید کم کم به سمت آتش بروید.

<p>تصویب کننده: دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها</p>	<p>تهیه کنندگان: دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوچی خلیق</p>
---	--