



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار با کپسول های اطفاء حریق

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با کپسول های اطفاء حریق

کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، ارگونومی و ایمنی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- کپسول های اطفاء حریق را با زنجیر به دیوار مهار کنید.
- ۲- کپسول های اطفاء حریق می بایست به طور سالیانه تحت آزمون های فشار هیدرواستاتیک، خوردگی و زنگ زدگی و خستگی فلز قرار بگیرند.
- ۳- کپسول های اطفاء حریق با (وزنی کمتر از ۱۴/۱۸ کیلوگرم) از دستگیره کپسول تا سطح زمین در ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر نصب کنید.
- ۴- کپسول های اطفاء حریق را در مناطق قابل دید نصب شده و در دسترس نصب کنید.
- ۵- اطمینان حاصل کنید که تمام کپسول ها دارای کارت شارژ بوده و تاریخ شارژ مجدد آن ها مشخص است.
- ۶- تاریخ شارژ مجدد قرار گرفته بر روی کارت شارژ کپسول های اطفاء حریق را چک کنید.
- ۷- کلیه اجزای کپسول های اطفاء حریق (بدنه، شیلنگ، دستگیره، درجه) را به طور مرتب ماهیانه بازدید کنید.
- ۸- کپسول های اطفاء حریق را در برابر ضربه و نور مستقیم آفتاب حفظ کنید.
- ۹- به منظور خاموش کردن حریق های ناشی از برق، از کپسول های حاوی آب استفاده نکنید.

تهیه کننده: مهندس پریسا حسن زاده کارشناس آزمایشگاه	تصویب کننده: دکتر تیمور اللهیاری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
--	--