



## دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستور العمل استفاده خاموش کننده های دستی حریق

هدف: تشریح نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی برای اطفاء حریق

کاربرد: کلیه خاموش کننده های دستی حریق در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان و دانشجویان است. کارشناسان آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

### مفاد دستورالعمل:

۱- در صورت وقوع حریق، فوراً به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.

۲- از افراد متفرقه بخواهید که آزمایشگاه را فوراً ترک کنند.

۳- با حفظ خونسردی کپسول را از پایه آن جدا کرده و آن را به سمت حریق حمل کنید.

۴- در فاصله ۱/۵ متری حریق و پشت به درب خروج قرار بگیرید.

۵- ضامن شیر کپسول را کشیده و ریشه آتش را نشانه بگیرید.

۶- اهرم را فشار داده و با حرکت دادن دست به طرفین مواد خاموش کننده را بر روی حریق بپاشید تا حریق خاموش شود.

تصویب کننده:

دکتر تیمور اللهیاری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس پریسا حسن زاده