

	<p>دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار</p>
	<p>دستورالعمل کار با دستگاه لوکس متر مدل Hagner EC1</p>

**هدف:** تشریح نحوه کار با دستگاه لوکس متر مدل Hagner EC1

**کاربرد:** آزمایشگاه عوامل فیزیکی

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

**مفاد دستورالعمل:**

- ۱- به منظور اندازه گیری، پوشش دستگاه را باز کنید.
- ۲- در صورتی که نمایشگر عدد یک را نشان دهد، محدوده اندازه گیری بزرگتری انتخاب کنید.
- ۳- به منظور توقف اندازه گیری، کلید HOLD را فشار دهید. (نکته: این کلید در هنگامی که میزان رو شنایی اندازه گیری شده کم است و جهت جلوگیری از ایجاد سایه بر سنسور دستگاه، کاربرد دارد).
- ۴- سطح پلاستیکی سنسور را با پارچه نسبتاً مرطوب تمیز کنید.
- ۵- در صورتی که نمایشگر، LOBAT را نشان دهد، باتری دستگاه را بعد از ۲۰ ساعت استفاده تعویض کنید.

<p><b>تهیه کننده:</b> مهندس پریسا حسن زاده کارشناس آزمایشگاه</p>	<p><b>تصویب کننده:</b> دکتر تیمور اللهیاری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار</p>
--	--