



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه مانومتر شیب دار

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه مانومتر شیب دار

کاربرد: آزمایشگاه تهویه صنعتی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند

مفاد دستورالعمل:

- ۱- مایع مورد استفاده در مانومتر شیب دار ، ماده ای خطرناک بوده و دارای قابلیت اشتعال، خوردگی و محرک پوست، آسیب شدید و محرک چشمی است.
- ۲- حمل و نقل و جابه جایی این ماده می بایست با احتیاطات لازم انجام گیرد.
- ۳- از این ماده می بایست در محیط دارای تهویه مناسب استفاده کرد.
- ۴- در محیط در معرض تماس با این ماده، از سیگار کشیدن خودداری کنید.
- ۵- از تماس این ماده با منابع قابل احتراق (شعله) خودداری کنید.
- ۶- این ماده دارای سمیت پایین بوده و از استنشاق بخارات آن خودداری کنید.
- ۷- این ماده را در محیط خنک نگهداری کرده و بعد از استفاده درب ظرف را به طور محکم ببندید.

تصویب کننده:

دکتر تیمور اللهیاری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس پریسا حسن زاده

کارشناس آزمایشگاه