

	دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
	دستور العمل کار با دستگاه لوکس متر مدل TES-1339

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه لوکس متر مدل TES-1339

کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- از کفایت باتری دستگاه مطمئن شوید.
- ۲- از کالیبره بودن دستگاه مطمئن شوید.
- ۳- کلید power را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
- ۴- در پوش روی سنسور را بردارید.
- ۵- جهت بدست آوردن میزان روشنایی بر حسب لوکس کلید lux را فشار دهید.
- ۶- جهت بدست آوردن میزان روشنایی بر حسب فوت کندل کلید fc را فشار دهید.
- ۷- به منظور عوض کردن Range دستگاه در محل‌های بسیار کم نور و بسیار پر نور، کلید Range را فشار دهید.
- ۸- به منظور به دست آوردن حداکثر میزان روشنایی در مدت زمان اندازه گیری کلید PEAK را فشار دهید.
- ۹- برای ثابت نگه داشتن مقادیر ، کلید HOLD را فشار دهید.
- ۱۰- بوسیله فشار دادن کلید power دستگاه را خاموش کنید.
- ۱۱- پوشش سنسور را در جای خود قرار دهید.

تهیه کننده: مهندس پریسا حسن زاده کارشناس آزمایشگاه	تصویب کننده: دکتر تیمور اللهیاری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
---	---