



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل کار با دستگاه WBGT-Meter مدل
QUST

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه WBGT-Meter مدل QUST در آزمایشگاه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

۱- قبل از شروع به کار، از کفایت باتری دستگاه مطمئن شوید.

۲- مخزن آب دستگاه را از آب مقطر پر کرده و صبر کنید تا فتیله کاملاً "خیس" شود.

۳- کلید روشن و خاموش کردن که در سطح جانبی دستگاه تعبیه شده را در وضعیت روشن قرار دهید.

۴- پس از چند ثانیه پارامترهای قابل اندازه گیری نمایش داده می شود.

۵- جهت بدست آوردن اعداد صحیح و دقیق بایستی در هر ایستگاه ۲۰-۱۵ دقیقه صبر کرد.

۶- پس از یادداشت پارامترهای مورد نیاز، دستگاه را خاموش کنید.

تصویب کننده:

دکتر تیمور اللهیاری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس پریسا حسن زاده

کارشناس آزمایشگاه