



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  
دستور العمل نحوه کار با جعبه آتش (Fire Box)

هدف: دستور العمل نحوه کار با جعبه آتش (Fire Box)

کاربرد: : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: کلیه افراد حاضر در آزمایشگاه که آموزش نحوه کار با جعبه آتش را سپری کرده اند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگه داری و حصول اطمینان از کارکرد صحیح جعبه آتش را به عهده دارد.

**مفاد دستورالعمل:**

- ۱- کار با جعبه می بایست به صورت دو نفره انجام شود.
- ۲- درب جعبه را با کلیدی که مقابل دید شما در یک محفظه شیشه ای قرار دارد باز کنید.
- ۳- حلقه شیلنگ آتش نشانی را در جهت زاویه ۹۰ درجه به سمت بیرون جعبه هدایت نمایید.
- ۴- با چرخاندن حلقه شیلنگ ها را از روی آن خارج نمایید.
- ۵- سرنازل آماده روی شیلنگ ها را به دست گرفته و به طرف آتش حرکت کنید.
- ۶- پس از باز کردن شیر نازل (واقع شده بر روی شلنگ)، از نفر دوم بخواهید که شیر فلکه آب را باز کند.
- ۷- هیچ گاه به صورت انفرادی از جعبه آتش نشانی و همچنین در هنگام باز کردن شیرآب استفاده نکنید زیرا امکان دارد به فرد آسیب برسد.
- ۸- در صورتی که محل آتش سوزی از طول شیلنگ آماده طویل تر باشد بایستی از لوله یدکی که در جعبه قرار دارد، به منظور امتداد دادن شیلنگ استفاده نمایید.

تهیه کننده: مهندس پریسا حسن زاده کارشناس آزمایشگاه	تصویب کننده: دکتر تیمور اللهیاری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
--	--



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستور العمل نحوه کار با جعبه آتش (Fire Box)

۹- شیر نازل را به سمت کانون آتش نشانه گرفته و تا دفع کامل آتش به عملیات ادامه دهید.

۱۰- پس از اتمام عملیات بایستی شیلنگ ها از محل کوپلینگ باز و بعد از آب گیری و خشک شدن دوباره به

صورت اول پیچیده شود.

۱۱- در پایان شیلنگ به صورت رول پیچیده و شیلنگ آماده را دولا به دور حلقه دوار بپیچید.

تصویب کننده:

دکتر تیمور اللهیاری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس پریسا حسن زاده

کارشناس آزمایشگاه